Protezioni radiatore Beta RR 4T/2T - *Radiator guard for Beta RR 4S/2S*

Togliere sella e serbatoio. Svitare le viti che tengono i radiatori e girare i radiatore indietro.Montare la piastra interna con le relative barre, utilizzando le vite 6X16. Chiudere bene le viti. Fare la stessa operazione per entrambi i radiatori. / *Remove saddle and tank. Unscrew the screws which keep radiators and turn back the radiator. Mounting the plate interns with the relative bars, use the 6X16mm screws. Close the screws well. Do the same operation for both radiators.*





Una volta terminato il montaggio posizionare la protezione sul telaio nei supporti di fissaggio dei radiatori
Appoggiare il radiatore con il rinforzo sul telaio nella sua sede.
Inserire i distanziale da noi forniti nel gommino del radiatore e poi avvitare il tutto sul telaio.
Utilizzare le viti 6x20 fornite.
Appoggiare la piastra esterna e avvitare le viti. / *Put the radiator with the reinforcement on the frame in his place. Insert the distance them provided by us in the radiator rubber top and then screw everything on the frame. For fix it use the 6X20mm screws. Put the outside plate and screw the screws as in the sequence below.*











